MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL ARRANQUE DEL GENERADOR

Para evitar dificultades en el arranque del Generador la primera vez ó en ambientes fríos, tenga en cuenta los siguientes pasos a seguir:

Primero: Asegúrese de llenar el depósito de gasolina y de que el paso de gasolina esté en posición ON.

Segundo: Cerrar el tapón del depósito de la gasolina, y asegurarse de que se encuentre en la posición OFF.

Tercero: Tirar de la varilla del pistón hasta arriba y a continuación empujarla hasta abajo. Repetir este proceso 3 ó 4 veces.

Cuarto: Intentar arrancar el Generador una o dos veces. El generador debería arrancar.

Quinto: Una vez arrancado el Generador, mover la tapa del depósito de la gasolina a la posición ON.

Precauciones:

1. Una vez haya arrancado el Generador, asegúrese de que la tapa del depósito de la gasolina vuelve a la posición ON.
2. Para futuras operaciones, repetir todos las pasos anteriormente descritos.